

# Cartuccia ricaricabile brevettata utilizzabile all'interno dei porta cartuccia P-CART e ZANZ BY PASS

## CARTUCCIA RICARICABILE BLU'

Può essere ricaricata per 5-6 volte poi va anch'essa sostituita completamente (si consiglia di cambiarla ad inizio stagione).

**ZANZ-RIC-BLU**-cod. 938400N cartuccia ricaricabile Blu' - Completa di guarnizione, imbuto e chiavetta necessari per la ricarica del principio attivo.

## KIT DIRICAMBIO PER RICARICA CARTUCCIA

Composto da chiavetta, guarnizione ed imbuto per la ricarica - cod. 938415

Utile in caso di smarrimento o rottura dell'imbuto o quando la guarnizione è danneggiata dopo qualche ricarica.



## PORTACARTUCCIA - mod. P-CART -cod.938410

Consente la distribuzione calibrata di prodotto contenuto nelle cartucce brevettate che vengono posizionate al suo interno.



## PORTA CARTUCCIA - mod. ZANZ BY PASS - cod. 938412

Con sistema di gestione a 3 posizioni: OFF - BY PASS - EASY DOSER



zanz  
LESS

CARTUCCIA  
RICARICABILE



TENERE LONTANO DALLA  
PORTATA DEI BAMBINI



NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE - SMALTIRE IN  
CONFORMITA' ALLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE

**del taglia**  
divisione di GARVER

T. +39 055 8736611 info@dti.it www.zanzless.it

**100%**  
MADE IN ITALY

**IMPORTANTE:** Per i trattamenti con i nostri apparecchi utilizzare solo prodotti autorizzati dalle norme vigenti per tale impiego

## ISTRUZIONI PER LA RICARICA DELLE CARTUCCE

1



Rimuovere il tappo a pressione presente nella parte superiore della cartuccia.

2



Svitare e togliere la vite utilizzando l'apposita chiave in dotazione.

**NB.** Conservare la vite che dovrà essere utilizzata per la successiva chiusura.

**ATTENZIONE:** prima di effettuare una ricarica del principio attivo all'interno delle cartucce ricaricabili di colore BLU è necessario svuotare tutta l'acqua all'interno.

3



Avvitare con cura l'imbuto nero nel foro dove è stata tolta la vite.

4



Aprire il tappo di plastica del flacone di principio attivo.

**NB.** Non rimuovere o danneggiare il foglio di alluminio di protezione presente sulla bocca del flacone.

5



Capovolgere il flacone ed avvitarlo con cura all'imbuto nero precedentemente avvitato alla cartuccia (Fig.3). Attendere che il principio attivo scenda completamente all'interno della cartuccia.

**NB.** Per fare scendere il principio attivo più velocemente svitare di circa un giro e mezzo il flacone dall'imbuto nero facendo attenzione però a non far uscire all'esterno il principio attivo.

**Secondo il principio attivo utilizzato il tempo di riempimento può essere anche di diversi minuti (fino a 15 minuti).**

**ATTENZIONE: NON PREMERE IL FLACONE**

6



Una volta svuotato il flacone, rimuovere con attenzione l'imbuto nero **SENZA SVITARE IL FLACONE.**

**NB.** In questa fase non capovolgere la cartuccia

7



Richiudere il foro sulla cartuccia utilizzando la vite precedentemente rimossa. (Fig. 2)

8



Riposizionare il tappo a pressione nella parte superiore della cartuccia e successivamente posizionare la guarnizione nell'apposita sede **facendo attenzione che sia entrata perfettamente nella stessa.**

### ATTENZIONE

Conservate l'imbuto nero e la chiavetta metallica che vi serviranno per le ricariche successive.

Se perdete o rompete l'imbuto oppure se la guarnizione è danneggiata dopo qualche ricarica, potete acquistare il KIT di ricambio per ricarica cod. 938415 composto da imbuto, guarnizione e chiavetta metallica.

Anche le cartucce ricaricabili vanno comunque cambiate interamente dopo 5-6 ricariche (si consiglia di cambiarle ad ogni inizio stagione).

9



Inserire la cartuccia nel porta cartuccia P-CART (cod. 938410) oppure nel porta cartuccia ZANZ-BY-PASS (cod. 938412) svitando la ghiera con l'apposita chiave in dotazione al porta cartuccia. Successivamente riavvitare la ghiera, senza stringere troppo, utilizzando sempre l'apposita chiave.

**NB:** le immagini sono da considerarsi indicative.