Cartucce brevettate utilizzabili all'interno dei porta cartuccia P-CART e ZANZ LESS BY PASS

CARTUCCIA RICARICABILEBLU' (da utilizzare solo con ugelli in ottone)

Può essere ricaricata per 5-6 volte poi va anch'essa sostituita completamente (si consiglia di cambiarla ad inizio stagione).

ZANZ-RIC cod. 938400 cartuccia ricaricabile Blù - principio attivo PESTICIDA a base di Cipermetrina di corredo

KIT DI RICARICA SOLO PER CARTUCCIA ZANZ-RIC

Incluso nelle ricariche oltre al flacone di principio attivo anche guarnizione bianca e imbuto

RIC-PEST-1 cod. 938406 Principio attivo PESTICIDA a base di Cipermetrina RIC-PEST-2 cod. 938409 Principio attivo PESTICIDA a base di Etofenprox RIC-PEST-ST cod. 938407 Kit stagionale con 4 flaconi di PESTICIDA 2 flaconi a base di Cipermetrina e 2 flaconi a base di Etofenprox RIC-REP cod. 938408 Principio attivo REPELLENTE



CIP-250 cod. 938492 Solo flacone 250 ml Insetticida a base di Cipermetrina ETO-250 cod. 938493 Solo flacone 250 ml insetticida a base di Etofenprox

NEEM-200 cod. 938495 Solo flacone 200 ml insetticida a base di olio Neem



INSETTICIDA: **ZANZ-PEST-CIP** cod. 938401 cartuccia Rossa INSETTICIDA: **ZANZ-PEST-ETO** cod. 938401 cartuccia Rossa REPELLENTE: **ZANZ-REP** cod. 938403 cartuccia Gialla

CARTUCCE PER TRATTAMENTO DISINFETTANTE (non ricaricabili)

Per il trattamento battericida di superfici di lavoro, per la disinfezione di pavimenti, altre superfici, suppellettili, bagni, serbatoi, servizi igienici, per industri alimentare, ecc.

DT-CLOR cod. 938470 Cartuccia Nera - a base di CLORO

DT PEROS cod. 938472 Cartuccia Lilla - a base PEROS. IDROGENO

PORTA CARTUCCIA - mod. P-CARTcod.938410

Consente la distribuzione calibrata di prodotto contenuto nelle cartucce brevettate che vengono posizionate al suo interno.

PORTA CARTUCCIA- mod. ZANZ LESS BY PASScod. 938412 Con sistema di gestione a 3 posizioni: OFF - BY PASS - EASY DOSER



















Cartucce per trattamenti antizanzare e disinfettante



ISTRUZIONI PER LA RICARICA DELLE CARTUCCE

1

Rimuovere il tappo a pressione presente nella parte superiore della cartuccia.



Svitare e togliere la vite utilizzando l'apposita chiave in dotazione. **NB.** Conservare la vite che dovrà essere utilizzata per la

successiva chiusura.

ATTENZIONE: prima di effettuare una ricarica del principio attivo all'interno delle <u>cartucce ricaricabili di colore BLU</u> è necessario svuotare tutta l'acqua all'interno.



Avvitare con cura l'imbuto nero nel foro dove è stata tolta la vite.



Aprire il tappo di plastica del flacone di principio attivo. NB. Non rimuovere o danneggiare il foglio di alluminio di protezione presente sulla bocca del flacone.



Capovolgere il flacone ed avvitarlo con cura all'imbuto nero precedentemente avvitato alla cartuccia (Fig.3). Attendere che il principio attivo scenda completamente all'interno della cartuccia.

NB. Per fare scendere il principio attivo più velocemente svitare di circa un giro e mezzo il flacone dall'imbuto nero facendo attenzione però a non far uscire all'esterno il principio attivo.

Secondo il principio attivo utilizzato il tempo di riempimento può essere anche di diversi minuti (fino a 15 minuti).

ATTENZIONE: NON PREMERE IL FLACONE



Una volta svuotato il flacone, rimuovere con attenzione l'mbuto nero SENZA SVITARE IL FLACONE.

NB. In questa fase non capovolgere la cartuccia



Richiudere il foro sulla cartuccia utilizzando la vite precedentemente rimossa. (Fig. 2)



Riposizionare il tappo a pressione nella parte superiore della cartuccia e successivamente posizionare la guarnizione nell'apposita sede facendo attenzione che sia entrata perfettamente nella stessa.

ATTENZIONE

Se utilizzate le cartucce RICARICABILI di colore BLU (cod. 938400), conservate l'imbuto nero e la guarnizione bianca dopo aver ricaricato il principio attivo nella cartuccia. Vi potranno servire per altre ricariche successive.

Anche le cartucce ricaricabili vanno cambiate interamente dopo 4-5 ricariche (si consiglia di cambiarle ad ogni inizio stagione).

Effettuare la ricarica del principio attivo posizionando la cartuccia all'interno della parte inferiore del porta cartucce (quella nera).



Inserire la cartuccia nel porta cartuccia P-CART (cod. 938410) oppure nel porta cartuccia ZANZ-BY-PASS (cod. 938412) svitando la ghiera con l'apposita chiave in dotazione al porta cartuccia. Successivamente riavvitare la ghiera utilizzando sempre l'apposita chiave.

NB: le immagini sono da considerarsi indicative.